

Respirador 2200 N95



DESCRIPCIÓN

- Resistentes a Polvos.
- Respirador industrial desechable con malla blanca.
- Certificación Niosh N95 alto rendimiento.

Ajuste fácil, más comodidad

- El puente nasal moldeado con una espuma suave para la nariz, ofrece al usuario un ajuste fácil y cómodo. No contiene clip nasal metálico que necesite ajustarse a la nariz ya que, el sello se mantiene sin necesidad de puntos de presión.

Duran más, se usan menos

- La malla Dura-Mesh®, exclusiva de Moldex®, protege el filtro para que conserve un aspecto más limpio por más tiempo.
- La malla no se colapsa, aún con el calor o la humedad, de modo que el respirador conserva su forma durante más tiempo. El resultado es el empleo de menor cantidad de respiradores y la reducción de costos.

APLICACIONES

- Entornos calurosos, húmedos y polvorientos, como en los que se realizan trabajos de soldadura, soldadura fuerte, desbastado, lijado, barrido, envasado, extracción de rocas, procesamiento de metales, cemento, minería de superficie y subterránea, pulido y encalado, y tareas que involucran aves de corral y productos textiles. Donde se presentan partículas sin aceites.

No. DIKEN: 20 20 51

MARCA: MOLDEX

MODELO: 2200N95

CUADRO TÉCNICO

MATERIAL:	Malla Dura-Mesh®
COLOR:	Blanco
PAÍS DE ORIGEN:	Estados Unidos

NO. DIKEN

20 20 51

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

- Reúne los requisitos correspondientes a la resistencia al calor y la flama de acuerdo con la norma ANSI/ISEA 110-2003.
- Sección 7.11.1

PRESENTACIÓN

- Venta por caja de 20 piezas.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Características

- 100% libre de PVC.
- Se encuentra disponible en tres tamaños para poder ser empleado por más trabajadores y aumentar el cumplimiento de los requisitos normativos de OSHA.
- La malla Dura-Mesh resiste al colapso por calor y humedad.
- El puente nasal moldeado se sella fácilmente, sin necesidad de clip metálico para la nariz.
- El respirador está moldeado de forma natural sin puntos de presión.
- Las bandas están bien sujetas para que no se rompa el sello.
- Revestimiento Softspun® para mayor comodidad y durabilidad.
- Cuenta con una puente nasal de espuma suave para mayor comodidad.

CONTRADICCIONES / LIMITANTES

Úsese contra

- 1. Partículas en aerosol que no contengan aceite.

No Se Use Contra

- 1. Concentraciones de contaminantes desconocidos o que son dañinos para su salud ó pueden ocasionarle la pérdida de la vida.
- 2. Concentraciones de contaminantes que excedan la máxima concentración de uso o 10 veces el Nivel de Exposición Permisible estipulado por OSHA; o lo que sea mas bajo.
- 3. Gases, vapores, asbestos, pintura en spray, enarenados o materiales de partículas que generen vapores dañinos.
- 4. Para neblinas base de aceite.

Restricciones

- 1. Este respirador no proporciona oxígeno y no debe utilizarse en atmósferas que contengan menos de 19.5% de oxígeno.
- 2. No permanezca en el área contaminada si siente cualquier malestar físico como dificultad para respirar, náusea o mareo.
- 3. Abandone el área contaminada y sustituya el respirador si se encuentra dañado, deformado, si no puede lograr un ajuste apropiado o si se dificulta la respiración.

- 4. Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente el respirador por completo, incluyendo la parte del filtro y el área de las bandas por cualquier daño y/o grietas presentes en el material. Las grapas o perforaciones en las bandas no afectan el rendimiento del respirador.
- 5. No altere, modifique o maltrate el respirador.
- 6. Guarde el respirador que no esté usando en una caja/bolsa limpia, seca en un área no contaminada.
- 7. Deseche el respirador de acuerdo a las regulaciones de su empleador y las leyes locales.
- 8. Deseche el respirador no más de 30 días después de su primer uso.
- 9. Utilice el respirador antes de la “fecha de expiración” impresa en la caja/bolsa.
- 10. Si es usado para soldar, asegúrese de que cuenta con la apropiada protección para los ojos y la cara.

LÍNEA DE ASISTENCIA TÉCNICA

- Para asistencia Técnica llame al Departamento Técnico de Moldex al +1 (310) 837-6500 o +1 (800) 421-0668, ext.512/550.

ADVERTENCIA AL USUARIO

- 1. Siga todas las instrucciones y advertencias en el uso de este respirador. El no seguir las instrucciones, reduciría la efectividad del respirador, la protección al usuario y podría dar por resultado enfermedad o muerte. Use el respirador durante todo el tiempo de exposición.
- 2. Antes de utilizarse, el usuario deberá ser entrenado por su supervisor en el uso apropiado del respirador, en concordancia con los estándares de seguridad y salud del contaminante con el cual se trabaja en el área asignada.
- 3. Las partículas y otros contaminantes que pueden ser dañinos para la salud incluyen aquellos que no podemos ver, oler o saborear.
- 4. Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado o relacionado en el cuidado de la salud, en donde exista la posibilidad de contacto con enfermedades y/o peligros biológicos. Si usted está considerando el respirador para estos usos, primero llame al Departamento Técnico de Moldex al +1 (310) 837-6500 o +1 (800) 421-0668, ext. 512/550. En América Latina al +52 (442) 2341230. En México al 01-800-836-5654.